

Repeller – H6

De H6 is een van de krachtigste verjagers van Ultrasonic Dragon. Dankzij een zeer breed en hoog frequentiebereik en het omnidirectioneel vegen van het gebied, bestrijdt het effectief ongedierte zoals muizen, ratten en marters. Ultrasonische golven beïnvloeden het zenuwstelsel en het gehoor van ongedierte en zorgen ervoor dat ze zich ongemakkelijk voelen in het werkingsgebied van de verdrijver.

Werking

Kies een geschikte plaats om de repellent te monteren – houd rekening met het oppervlak en de stroomvoorziening. Plaats het afschrikmiddel niet achter meubels, gordijnen, in kasten of andere elektrische apparatuur. Dit kan de werking verminderen en ervoor zorgen dat de voeding oververhit raakt en zelfs brand veroorzaakt. U kunt de Ultrasonic Dragon repellent snel en eenvoudig op metalen onderdelen bevestigen met behulp van de ingebouwde magnetische houder.

1. Sluit de verjager aan op het 230 V lichtnet. Het apparaat begint onmiddellijk ultrasonische geluiden uit te zenden. Een deel van het geluidsbereik is hoorbaar voor mensen.
2. De hoge luidspreker van de verjager genereert krachtige geluidsgolven in het bereik van 10kHz - 75kHz
3. De doeltreffendheid van de verjager is na enkele weken zichtbaar.
4. Het meest hardnekkige ongedierte zal het gebied na 6 weken verlaten.
5. Het apparaat moet het hele jaar door dag en nacht werken. Het stroomverbruik is minimaal.
6. Het afweermiddel heeft een ingebouwde magneet en kan gemakkelijk op metalen oppervlakken worden bevestigd.
7. Daarnaast heeft het apparaat een speciale magneethanger die op elk oppervlak kan worden geschroefd en waaraan de repellent zelf met een magneet kan worden bevestigd.

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voedingsadapter
2. Dit apparaat veroorzaakt geen storing op tv- en radio-ontvangers, elektronische alarmapparaten en rook- en brandmelders.
3. Open de behuizing van de detector niet en druk niet met uw vingers op de luidsprekers.
4. Gebruik het apparaat niet bij uitzonderlijk koude of warme temperaturen, in een stoffige of vochtige omgeving.
5. Het apparaat mag zowel binnen als buiten worden gebruikt – maar bescherm het tegen regen. De voeding van het apparaat is niet waterdicht. Het apparaat kan daarom gebruikt worden onder luifels, richels en andere plaatsen die niet blootgesteld zijn aan regen. De luidspreker van het apparaat is 100% waterdicht.
6. Installeer geen beschadigde detector, bijvoorbeeld met een versleten kabel, gebarsten behuizing enz. – Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Installeer geen beschadigde kabels in een twisted pair.

Problemen

In geval van problemen met de detector – controleer de voeding.

ATTENTIE In geval van onduidelijkheden of problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik en die niet worden behandeld in deze handleiding, neem dan contact op met uw leverancier voor mogelijke oplossingen.

Informatie voor gebruikers over het weggooiën van elektrische en elektronische apparatuur

Het symbool op de producten en documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De juiste manier om onderdelen weg te gooien, te verwijderen, te hergebruiken of terug te winnen is door ze naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt. Onjuiste afvalverwijdering is onderhevig aan sancties zoals bepaald in de relevante lokale regelgeving.

Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggooiën, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt of de dichtstbijzijnde leverancier (geldt voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie)

Alleen te gebruiken met batterijen – 4xAA (4x1,5V). Open de behuizing om de batterij te vervangen. Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.

