

<b>1</b>	<b>BEOOGD GEBRUIK .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A).....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD VAN DE VERPAKKING .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1</b>	<i>Werkplaats.....</i>	<b>4</b>
<b>5.2</b>	<i>Elektrische veiligheid.....</i>	<b>4</b>
<b>5.3</b>	<i>Veiligheid van personen .....</i>	<b>5</b>
<b>5.4</b>	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>	<b>5</b>
<b>5.5</b>	<i>Service.....</i>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>6</b>
<b>6.1</b>	<i>Bijkomende veiligheidsinstructies.....</i>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>ASSEMBLAGE .....</b>	<b>7</b>
<b>7.1</b>	<i>Vervangen van het montagehulpstuk (Fig. 1).....</i>	<b>7</b>
<b>7.2</b>	<i>Rechtstreeks monteren van kleine gereedschappen aan het multigereedschap (Fig. 2).....</i>	<b>7</b>
<b>7.3</b>	<i>Accessoires.....</i>	<b>7</b>
<b>7.3.1</b>	<i>Slijpsteentjes (Fig. 3).....</i>	<b>7</b>
<b>7.3.2</b>	<i>Graveerpunten (Fig. 4) .....</i>	<b>8</b>
<b>7.3.3</b>	<i>Schuurwiel (Fig. 5) .....</i>	<b>8</b>
<b>7.3.4</b>	<i>Schuursteen (Fig. 6).....</i>	<b>8</b>
<b>7.3.5</b>	<i>Polistviltjes (Fig. 7) .....</i>	<b>8</b>
<b>7.3.6</b>	<i>Doorslijpschijfje (Fig. 8).....</i>	<b>8</b>
<b>7.3.7</b>	<i>Vlakschuurschijfje (Fig. 9) .....</i>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>GEBRUIK .....</b>	<b>8</b>
<b>8.1</b>	<i>Aan/uit schakelaar (Fig. 10).....</i>	<b>8</b>
<b>8.2</b>	<i>Instellen van de snelheid (Fig. 11) .....</i>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>9</b>
<b>9.1</b>	<i>Reiniging .....</i>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS.....</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>GELUID .....</b>	<b>9</b>

12	SERVICEDIENST .....	9
13	OPSLAG .....	10
14	GARANTIE .....	10
15	MILIEU .....	11
16	CONFORMITEITSVERKLARING .....	11

**ROTERENDE MULTITOOL 135W  
POWE80060****1 BEOOGD GEBRUIK**

Uw multigereedschap werd ontworpen voor het boren, frezen, graveren, polijsten, slijpen en schuren van hout, metaal, plastic en steen. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING!** Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

**2 BESCHRIJVING (FIG. A)**

1. Spanmoer
2. Vingerbescherming
3. Asvergrendelingsknop
4. Koolborsteldeksel
5. Snelheidsregelwiel
6. Haak
7. Netspanningsverklikkerled
8. AAN/UIT-schakelaar
9. Spantang
10. Sleutel
11. Flexibele schacht

**3 INHOUD VAN DE VERPAKKING**

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING!** Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- 1 machine
- 1 handleiding
- 40 accessoires (plastic doos)
- 1 flexibele schacht
- 1 tafelklem



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
	Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aarddraad is daarom niet nodig.
	Oogbescherming verplicht.		Draag handschoenen

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### **5.5 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

## **6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- Controleer of de maximale snelheid vermeld op de slijpschijfjes overeenstemt met de maximale snelheid van het toestel. De snelheid van het toestel mag niet hoger zijn dan de waarde vermeld op het slijpschijfje.
- Zorg ervoor dat de afmetingen van het slijpschijfje overeenstemmen met de specificaties van het toestel.
- Zorg ervoor dat het slijpschijfje correct werd gemonteerd en vastgezet. Gebruik geen vervalstukjes of adapters om het slijpschijfje alsnog geschikt te maken voor de montage.
- Behandel en bewaar slijpschijfjes in overeenstemming met de instructies van de leverancier.
- Gebruik het toestel niet voor het slijpen van werkstukken met een maximale dikte die groter is dan maximale dikte die het slijpschijfje aankan.
- Gebruik geen slijpschijfjes voor het ontbramen.
- Wanneer de slijpschijfjes op de schroefdraad van de as moeten worden gemonteerd, zorg er dan voor dat die schroefdraad lang genoeg is. Zorg er ook voor dat de as voldoende beschermd is en dat zij het slijpoppervlak niet raakt.
- Controleer het slijpschijfje op beschadigingen voor u het gebruikt. Gebruik geen slijpschijfjes die gebarsten of gescheurd zijn of die nog andere schade vertonen.
- Laat de machine 30 seconden onbelast draaien vóór u ze gebruikt.
- Schakel het toestel onmiddellijk uit in het geval van abnormale trillingen of wanneer er zich een ander defect voordoet. Controleer het toestel en het slijpschijfje zorgvuldig vóór u het toestel terug inschakelt.
- Zorg ervoor dat de vonken niet gevaarlijk zijn voor andere personen en dat ze niet in contact komen met licht ontvlambare stoffen.
- Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende ondersteund wordt of vastgeklemd zit. Hou uw handen uit de buurt van het te snijden oppervlak.
- Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Gebruik indien gewenst of indien nodig ook andere beschermingsmiddelen zoals een schort of een helm.
- Zorg ervoor dat gemonteerde wieltjes en gereedschapsbits werden aangebracht in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat er beschermingsschijfjes worden gebruikt wanneer ze met het schuurproduct werden meegeleverd of wanneer het nodig is.
- Als het gereedschap met een beschermkap werd geleverd dan mag u het nooit gebruiken zonder deze beschermkap.
- Zorg ervoor dat er bij gereedschappen voorzien van een wieltje met schroefdraad, de schroefdraad in het wieltje lang genoeg is om de lengte van de schroefdraad van de as op te nemen.
- Zorg er bij het werken in stoffige omgevingen voor dat de ventilatieopeningen altijd vrij blijven. Wanneer het nodig wordt om het stof te verwijderen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact, gebruik geen metalen voorwerpen en vermijd het beschadigen van interne onderdelen.

- Bij een elektriciteitsnet in slechte toestand kan het voorkomen dat de spanning kort daalt bij het inschakelen van het gereedschap. Dit kan andere uitrusting beïnvloeden (bv. knippen van een lamp). Als de impedantie van het net  $Z_{max} < 0,348$  Ohms is, dan zijn zulke storingen onverwacht. (Indien nodig kunt u uw lokale netbeheerder contacteren voor meer informatie.)

### 6.1 Bijkomende veiligheidsinstructies



**Gebruik dit gereedschap niet op lichte metalen met een magnesiumgehalte van meer dan 80% omdat deze metaalsoorten ontvlambaar zijn.**



**De boorkop kan na het uitschakelen van de motor nog even doordraaien.**



**Er bevindt zich een asvergrendelingsknop aan de bovenkant van het gereedschap. Duw de asvergrendelingsknop niet in wanneer de motor draait.**

- Zorg ervoor dat de gebruikte accessoires geschikt zijn voor de maximale snelheden zoals opgegeven in de technische gegevens.
- Zorg ervoor dat de accessoires gemonteerd werden volgens de instructies.
- Gebruik enkel accessoires en adapters die door de fabrikant werden geleverd.
- Zorg ervoor dat vonken geen personen kunnen raken of brandbare materialen kunnen ontsteken.
- Draag altijd een veiligheidsbril, gehoorbescherming en, indien nodig, andere beschermingsmiddelen zoals werkhandschoenen, veiligheidshelm, enz.

## 7 ASSEMBLAGE



**Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u accessoires vervangt.**

### 7.1 Vervangen van het montagehulpstuk (Fig. 1)

De kleine accessoires zoals de slijpstenen of doorslijpschijfjes, kunnen rechtstreeks aan het multigereedschap worden gemonteerd.

Indien gewenst kunnen deze gereedschapjes ook aan de flexibele as worden gemonteerd.

### 7.2 Rechtstreeks monteren van kleine gereedschappen aan het multigereedschap (Fig. 2)

- Hou de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en draai lichtjes aan de spanmoer (1) totdat de vergrendeling vastgrijpt.
- Duw nooit op de asvergrendelingsknop wanneer het gereedschap draait.
- Als de kraag van de spantang niet met de hand kan worden losgedraaid, gebruik dan de kleine sleutel.
  - Vervang het montagehulpstuk. Draai montagehulpstukken zo vast mogelijk aan. Asjes die uit de spantang steken veroorzaken trillingen.
  - Draai de kraag van de spantang aan. Om de spantang te vervangen verwijdert u de kraag en vervangt u de spantang.

### 7.3 Accessoires

#### 7.3.1 Slijpsteentjes (Fig. 3)

- Gebruik: Slijpen, ontbramen, roest verwijderen, vormgeven
- Tip: Reinig en breng de slijpsteentjes in vorm met de hoonsteen.

### 7.3.2 Graveerpunten (Fig. 4)

- Gebruik: Voor het graveren van verschillende soorten materialen.
- Tip: Bewerk metalen tegen een lage snelheid en behandel ze zoals hardhout.
- Plastics moeten bewerkt worden aan een lage snelheid omdat zij de neiging hebben tot smelten tijdens het bewerken.
- Het gebruik van het multigereedschap op een hogere snelheid vermindert het trillen.

### 7.3.3 Schuurwiel (Fig. 5)

- Gebruik: Schuren, glad maken en vormgeven van hout en glasvezel.

### 7.3.4 Schuursteen (Fig. 6)

- Gebruik: Reinigen en in vorm brengen van schuursteentjes.

### 7.3.5 Polijsviltjes (Fig. 7)

- Gebruik: Polijsten van metalen en schuursteentjes.
- Opgelet: Polijst enkel met de zijkanten van het schijfje. De kop van het viltje zal krassen maken op het werkstuk.

### 7.3.6 Doorslijpschijfje (Fig. 8)

- Gebruik: Doorslijpen of afkorten van bouten, schroeven, metaalplaat, dun hout en plastic.

### 7.3.7 Vlakschuurschijfje (Fig. 9)

- Gebruik: Schuren, glad maken en vormgeven van hout en glasvezel.

## **8 GEBRUIK**

### **8.1 *Aan/uit schakelaar (Fig. 10)***



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met de waarde vermeld op het typeplaatje.**

Stop de stekker in een stopcontact, de netspanningsindicator (7) gaat branden tot de stekker terug uit het stopcontact wordt gehaald.

- Inschakelen: zet de AAN/UIT-schakelaar (8) in positie I.
- Uitschakelen: zet de AAN/UIT-schakelaar in positie O.

### **8.2 *Instellen van de snelheid (Fig. 11)***

- De snelheid van dit multigereedschap is traploos regelbaar. Begin altijd op de laagste snelheid en verhoog de snelheid tot de gewenste waarde.
- Draai aan het snelheidsregelwiel (5) om het toerental te regelen. Positie "1" staat voor de laagste snelheid, positie "MAX" staat voor de hoogste snelheid. Draai aan het snelheidsregelwiel om de snelheid te verhogen of te verlagen.



**9 REINIGING EN ONDERHOUD**

**Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.**

**9.1 Reiniging**

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.**

**10 TECHNISCHE GEGEVENS**

Nominale spanning	230 V
Nominale frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	135 W
Toerental	8000 – 32500 min <sup>-1</sup>
Spantangdiameter	2,4 – 3,2 mm
Elektronische snelheidsregeling	Ja
Snoerlengte	2 m
Asvergrendeling	Ja
Zachte handgreep	Ja
Netspanningsverklikkerled	Ja

**11 GELUID**

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	74dB(A)
GeluidsvermogeniveauLwA	85 dB(A)



**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.**

aw (Trilling):	1.6m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------	---------------------	--------------------------

**12 SERVICEDIENST**

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

**13 OPSLAG**

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

**14 GARANTIE**

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propre ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

## 15 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

## 16 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, alleenverantwoordelijke verklaart dat,

Product: Roterende multitool 135W  
Handelsmerk: POWERplus  
Model: POWE80060

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU  
2014/30/EU  
2006/42/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60745-1 : 2009  
EN60745-2-23 : 2013  
EN55014-1 : 2017  
EN55014-2 : 2015  
EN61000-3-2 : 2014  
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliance manager  
21/01/2021, Lier - Belgium