

**Description (fig. A)**

1. Fan blade
2. Guard
3. Speed control knob
4. Height adjustment knob
5. Base

Installation (fig. B)

- Refer to the illustrations to install the device.

Use

- Place the device on a stable, flat surface.
- Make sure that the speed control knob is in the off position.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- To switch on the device, turn the speed control knob to the required position:
"1" = Slow / "2" = Medium / "3" = Fast.
- To tilt the fan head, move the fan head to the required position.
- To adjust the height:
 - Loosen the height adjustment knob.
 - Move the inner tube to the required height.
 - Tighten the height adjustment knob.
- To switch off the device, turn the speed control knob to the "0" position.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the device to cool down completely.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by nonobservance of the safe instructions and instructions of use of the device.
- The device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the device by a person who is responsible for their safety.
- The device shall not be used by children. Keep the device and the mains cable out of the reach of children. Children shall not play with the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water or other liquids, do not use the device again.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Beware of sharp parts. Keep your hands away from the moving parts during use and during cleaning and maintenance. The device uses a sharp blade.
- Do not touch the fan blades with your hands or any objects.
- Before moving the device, always remove the mains plug from the wall socket. Do not pull the mains cord.

Electrical safety

- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
 - Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
 - Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
 - Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
 - Always unplug the mains cable and the extension cable.
 - The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
 - Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
 - Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Use a vacuum cleaner with brush nozzle to remove dust from the fan blades and guards.
- Clean the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Beschrijving (fig. A)

- Nederlands**
1. Ventilatorblad
 2. Beschermkap
 3. Snelheidsknop
 4. Hoogte-instelknop
 5. Basis

Installatie (fig. B)

- Raadpleeg de illustraties om het apparaat te installeren.

- Gebruik**
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
 - Zorg ervoor dat de snelheidsknop zich in de uit-stand bevindt.
 - Plaats de netstekker in het stopcontact.
 - Zet de netstekker in de gewenste stand om het apparaat in te schakelen:
"1" = Langzaam / "2" = Gemiddeld / "3" = Snell.
 - Beweeg de ventilatorkop naar de gewenste stand om hem te kantelen.
 - De hoogte instellen:
 - Draai de hoogte-instelknop los.
 - Beweeg de binnenkous naar de gewenste hoogte.
 - Draai de hoogte-instelknop vast.
 - Zet de snelheidsknop in de "0"-stand om het apparaat uit te schakelen.
 - Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
 - Laat het apparaat volledig afkoelen.

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van de apparatuur.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Hou het apparaat en het netsoort buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen niet het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bedoelde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenem Tuch ab.
- Gebruik het apparaat niet bij binnenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Dompel het apparaat niet onder in water of ander vloeistof. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is ondergedompeld in water of ander vloeistof. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of ander vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Pas op voor scherpe delen. Houd uw handen uit de buurt van de bewegende delen tijdens gebruik en tijden reining en onderhoud. Het apparaat maakt gebruik van een scherp mes. Raak de ventilatorbladen niet aan met uw handen of met voorwerpen.
- Verwijder voor de verplaatsing van het apparaat altijd de netstekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netstekker.

Elektrische veiligheid

- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
 - Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
 - Gebruik het apparaat niet als het netsoort beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
 - Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
 - Sluit het apparaat aan op een geïnductie stopcontact. Gebruik indien nodig een geïnductie verlengsnoer met een geschikte diameter.
 - Winkel het netsoort en het verlengsnoer altijd volledig af.
 - Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afstandsbediening.
 - Verplaats het apparaat niet door dat het netsoort niet van de werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrekend kan raken en dat niemand erover kan struikelen.
 - Dompel het apparaat, het netsoort of de netstekker niet onder in water of ander vloeistof.
 - Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.

Reiniging en onderhoud

- Waarschuwing!**
- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
 - Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
 - Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
 - Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
 - Gebruik een stofzuiger met borstelmondstuk om stof van de ventilatorbladen en beschermkappen te verwijderen.
 - Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

beschrijving (A)

- Deutsch**
1. Ventilatorflügel
 2. Schutzgitter
 3. Geschwindigkeitsregelknopf
 4. Höhenstellknopf
 5. Fuß

Installation (Abb. B)

- Halten Sie sich zur Installation des Geräts an die Abbildungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregelknopf in der Aus-Position befindet.
- Stecken Sie den Netztecker in die Wandsteckdose.
- Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregelknopf in die gewünschte Position:
"1" = langsam / "2" = mittel / "3" = schnell.
- Um den Ventilatorkopf zu reinigen, bewegen Sie ihn in die gewünschte Position.
- Um die Höhe einzustellen:
 - Lösen Sie den Höhenstellknopf.
 - Ziehen Sie den Höhenstellknopf an.
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregelknopf auf Position "0".
- Ziehen Sie den Netztecker aus der Wandsteckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Beschreibung (Abb. A)

- Deutsch**
1. Ventilatorflügel
 2. Schutzgitter
 3. Geschwindigkeitsregelknopf
 4. Höhenstellknopf
 5. Fuß

Installation (Abb. B)

- Halten Sie sich zur Installation des Geräts an die Abbildungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregelknopf in der Aus-Position befindet.
- Stecken Sie den Netztecker in die Wandsteckdose.
- Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregelknopf in die gewünschte Position:
"1" = langsam / "2" = mittel / "3" = schnell.
- Um den Ventilatorkopf zu reinigen, bewegen Sie ihn in die gewünschte Position.
- Um die Höhe einzustellen:
 - Lösen Sie den Höhenstellknopf.
 - Ziehen Sie den Höhenstellknopf an.
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregelknopf auf Position "0".
- Ziehen Sie den Netztecker aus der Wandsteckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch Dienstleistungen, die nicht von dem Hersteller oder einem autorisierten Service-Partnern erbracht werden, ersehen werden, sei es denn, sie werden beachtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Gerätes eingesennt.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder nicht ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beachtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Gerätes eingesennt.

Das Gerät darf nicht von Kindern verwenden werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, darf es nicht mehr verwendet werden.

Um das Gerät nicht zu entzünden, darf es nicht über einen längeren Zeitraum im Freien verwendet werden.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.

Halten Sie den Netztecker am Ende des Netzkabels fest. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten eingetaucht ein, wenn das Gerät in Wasser oder

Beskrivning (fig. A)

1. Fläktblad
2. Skydd
3. Ratt hastighetskontroll
4. Ratt höjdjustering
5. Bas

Installation (bild B)

Se illustrationerna för korrekt installation av enheten.

Användning

- Placer enheten på en stabil, platt yta.
- Se till att ratten för hastighetskontroll är i läget.
- Sätt in basen.
- Färs ratten på enheten, vrid på ratten för hastighetskontroll till önskad position.
- För att justera höjdjusteringen:

 - Lossa på ratten för höjdjustering.
 - Flytta på den inre röret till önskad höjd.
 - Dra åt ratten för höjdjustering.

- För att sätta in enheten, vrid ratten för hastighetskontroll till "0"-läget.
- Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
- Låt enheten kylas av helt och hållet.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för förluster eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsforskrifterna inte följs och felaktig användning av enheten.
- Enheten inte ärmmad att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mentall förmåga, eller blifit på erfarenhet och kunskap, förutom om de är övervakade eller instruerade när det gäller användande av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Enheten ska inte användas av barn. Förvara enheten och nätkablarna utom räckhåll för barn. Barn ska ej leka med enheten.
- Använd inte enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som är indelat i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Använd inte enheten utomhus. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiell ändamål.
- Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller annan hårdfullt utrustning.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten nedsnäks i vatten, flytta inte enheten med din händer. Dra ut nätkontakten från vägguttaget direkt. Om enheten nedsnäks i vatten, använd inte enheten igen.
- Håll enheten borta från värmelektronik. Placerar inte enheten på varma ytor eller nära öppen eld.
- Aktig dig för värmelektronik. Håll enheten borta från rörliga delar under användning, rengöring och underhåll. Enheten är endast för inomhusanvändning.
- Rör inte vid fläktbladet med din händer eller något föremål.
- Innan du flyttar på enheten, koppla alltid ut strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladdar.

Elsäkerhet

-
- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast användas av behörig tekniker när service behövs.
 - Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur alla annex urströmning om något problem skulle uppstå.
 - Använd inte enheten om nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
 - Kolla till om nätkontakten är den samma som strömsändringsrapporten på enheten innan användning.
 - Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om enheten inte är ansluten till jordat vägguttag.
 - Rulla alltid ut hela nätkablen och för längnangsleden.
 - Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat färrästning.
 - Förhåtta inte på enheten genom att dra i nätkablen. Se till att nätkablen inte kan trassla in sig.
 - Se till att nätkablen inte hänger över arbetsytan kant så att den inte räkar fast eller vänta.
 - Doppa inte enheten, nätkablen eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
 - Lämna inte enheten övervärad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.

Rengöring och underhåll

- Varning!**
- Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
 - Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
 - Rengör inte enheten insida.
 - Forsk inte att repara enheten. Büt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
 - Använd en dammsugare med ett borstmustycke för att avlägsna damm från fläktbladen och skyddet.
 - Rengör enheten med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.

Kuvaus (kuva A)

1. Puhallimien silpi
2. Suoja
3. Nopeudensäätönpeli
4. Korkeuden säätönpeli
5. Pohja

Asennus (kuva B)

- Asenna late kuvan mukaisesti.

Käyttö

- Aseta laite vaakaalle tasapinnalle.
- Varmista, että puhallimien silpilla on poiss-asennossa.
- Työnä virtapistoke pistorasiasta.
- Laite kytketään päälle käännettämällä nopeudensäätönpeli haluttuun asentoon:

 - "1" = Hidas / "2" = Keskinopea / "3" = Nopea.

- Kallista puhallimien siipää säätmällä puhallimien pää haluttuun asentoon.
- Säädä korkeus seuraavasti:
 - Löysää korkeudensäätönpeli.
 - Siirrä korkeus ja halutulla korkeudelle.
 - Kirja korkeudensäätönpeli.
- Laite summatokee häänentäytöllä nopeudensäätönpeli "0"-asentoon.
- Poista virtapistoke pistorasiasta.
- Anna laitteeseen jällytä täysin.

Turvallisuus

- Lue käytööpanos huolella ennen käyttöä. Säilytä käytööpanos tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden lainimyöntästä tai laitteen sopimattomana käytöistä.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (muukaan lapsen lajien) käytettäväksi, jolla on fyysisiä, aisti- tai menetelmiä rajoittavia tai viallisia, eikä sitä tarvitseeta, ellei heitä valvoa tai ellei heidän turvallisuusvaatimustaan vastuuta oleva henkilö olisi opastunut heitä laitteeseen.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja virtapistoke pois lasten ulottuvilta. Lasten ei saa leikkaa laitteella.
- Käytä laitetta vain sillekin toimitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käytööpanossaan kuvatuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen jokin osa on viilottuutti tai viallinen. Jos laite on viilottuutti tai viallinen, valmista huoltaja.
- Älä käytä laitetta ulkona. Älä käytä laitetta kauhuisilla ja tarkoitus.
- Laite sopii vain kotikäytöön. Älä käytä laitetta kauhuisilla ja tarkoitus.
- Älä käytä laitetta, jos se on upotettu keteen tai muuhun nesteeseen, eikä sitä laitetta käänny. Irlata virtapistoke valitointimallin pistorasiasta. Jos laite on upotunnut keteen tai muuhun nesteeseen, älä käytä laitetta udestaan.
- Pidä laite pois lämmlöintäestä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai läheille avutoita.
- Varo terävät osorit. Pidä käties pois liikkuvista osista käytön, puhdistuksen ja huollon alkana. Laite sopii vain köyhtöäsi.
- Älä kosketa puhallimien siipäillä käsillä tai mulla esineillä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Älä vedä virtajohdosta.

Sähköturvallisuus

-
- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen valvonta.
 - Jos engelissä ilmenee, irrota läte verkkovirtosta ja muista laittaa.
 - Älä käytä laitetta, jos sen virtajohdot tai pistoke on viilottuutti tai viallinen. Jos virtajohdot tai pistoke on viilottuutti tai viallinen, valmistajan ilmoittamaan valvontalla veteen.
 - Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen lukuistutin merkitystä järnitettä. Liitä laite maadoitettuun pistorasiasta. Käytä tarvittaessa teltohantaa (johtopolkileikkaukseltaan) riittävää maadoitettua jatkohjotuloa.
 - Pura aina virtajohdot ja jatkohjotolo konkolaisuudessaan auki.
 - Täta laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjausjärjestelmällä.

- Älä siirrä laitetta vettämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohdot ei pääse takertumaan. Varmista, että virtajohdot rokkaan munan yli, jossa siihen voidaan jäädä vahingossa kiinni tai kompastua.
- Älä ulota laitetta, virtajohdot tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä jätä laitetta valtomuutta pistokeen ollessa kytketty pistorasiasta.

Puhdistus ja huolto**Varoitus!**

- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite on jäähdyttynyt, ennen kuin puhdistat ja huolit sitä.
- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolella.
- Älä jätä laitetta valtamaan.
- Poista puhallimien sisältä ja suojuksesta polymiinurin harjasuuttimella.
- Puhdista laite pihmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa läte läpikotaisin puhtaalla kuivalta liinalla.

Installation (bild B)

Se illustrationerna för korrekt installation av enheten.

Användning

- Placer enheten på en stabil, platt yta.
- Se till att ratten för hastighetskontroll är i läget.
- Sätt in basen.
- Färs ratten på enheten, vrid på ratten för hastighetskontroll till önskad position.
- För att justera höjdjusteringen:

 - Lossa på ratten för höjdjustering.
 - Flytta på den inre röret till önskad höjd.
 - Dra åt ratten för höjdjustering.

- För att sätta in enheten, vrid ratten för hastighetskontroll till "0"-läget.
- Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
- Låt enheten kylas av helt och hållet.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för förluster eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsforskrifterna inte följs och felaktig användning av enheten.
- Enheten inte ärmmad att användas av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mentall förmåga, eller blifit på erfarenhet och kunskap, förutom om de är övervakade eller instruerade när det gäller användande av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Enheten ska inte användas av barn. Förvara enheten och nätkablarna utom räckhåll för barn. Barn ska ej leka med enheten.
- Använd inte enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som är indelat i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Använd inte enheten utomhus. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiell ändamål.
- Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller annan hårdfullt utrustning.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten nedsnäks i vatten, flytta inte enheten med din händer. Dra ut nätkontakten från vägguttaget direkt. Om enheten nedsnäks i vatten, använd inte enheten igen.
- Håll enheten borta från värmelektronik. Placerar inte enheten på varma ytor eller nära öppen eld.
- Aktig dig för värmelektronik. Håll enheten borta från rörliga delar under användning, rengöring och underhåll. Enheten är endast för inomhusanvändning.
- Rör inte vid fläktbladet med din händer eller något föremål.
- Innan du flyttar på enheten, koppla alltid ut strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladdar.

Elsäkerhet

-
- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast användas av behörig tekniker när service behövs.
 - Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur alla annex urströmning om något problem skulle uppstå.
 - Använd inte enheten om nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
 - Kolla till om nätkontakten är den samma som strömsändringsrapporten på enheten innan användning.
 - Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om enheten inte är ansluten till jordat vägguttag.
 - Rulla alltid ut hela nätkablen och för längnangsleden.
 - Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat färrästning.
 - Förhåtta inte på enheten genom att dra i nätkablen. Se till att nätkablen inte kan trassla in sig.
 - Se till att nätkablen inte hänger över arbetsytan kant så att den inte räkar fast eller vänta.
 - Doppa inte enheten, nätkablen eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
 - Lämna inte enheten övervärad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.

Rengöring och underhåll

- Varning!**
- Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
 - Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
 - Rengör inte enheten insida.
 - Forsk inte att repara enheten. Büt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
 - Använd en dammsugare med ett borstmustycke för att avlägsna damm från fläktbladen och skyddet.
 - Rengör enheten med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.

Kuvaus (kuva A)

1. Puhallimien silpi
2. Suoja
3. Nopeudensäätönpeli
4. Korkeuden säätönpeli
5. Pohja

Asennus (kuva B)

- Asenna late kuvan mukaisesti.

Käyttö

- Aseta laite vaakaalle tasapinnalle.
- Varmista, että puhallimien silpilla on poiss-asennossa.
- Työnä virtapistoke pistorasiasta.
- Laite kytketään päälle käännettämällä nopeudensäätönpeli haluttuun asentoon:

 - "1" = Hidas / "2" = Keskinopea / "3" = Nopea.

- Kallista puhallimien siipää säätmällä säätmällä puhallimien pää haluttuun asentoon.
- Säädä korkeus seuraavasti:
 - Löysää korkeudensäätönpeli.
 - Siirrä korkeus ja halutulla korkeudelle.
 - Kirja korkeudensäätönpeli.
- Laite summatokee häänentäytöllä nopeudensäätönpeli "0"-asentoon.
- Poista virtapistoke pistorasiasta.
- Anna laitteeseen jällytä täysin.

Turvallisuus

- Lue käytööpanos huolella ennen käyttöä. Säilytä käytööpanos tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden lainimyöntästä tai laitteen sopimattomana käytöistä.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (muukaan lapsen lajien) käytettäväksi, jolla on fyysisiä, aisti- tai menetelmiä rajoittavia tai viallisia, eikä sitä tarvitseeta, ellei heitä valvoa tai ellei heidän turvallisuusvaatimustaan vastuuta oleva henkilö olisi opastunut heitä laitteeseen.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja virtapistoke pois lasten ulottuvilta. Lasten ei saa leikkaa laitteella.
- Käytä laitetta vain sillekin toimitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muunakin kuin käytööpanossaan kuvatuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen jokin osa on viilottuutti tai viallinen. Jos laite on viilottuutti tai viallinen, valmista huoltaja.
- Älä käytä laitetta ulkona. Älä käytä laitetta kauhuisilla ja tarkoitus.
- Laite sopii vain kotikäytöön. Älä käytä laitetta kauhuisilla ja tarkoitus.
- Älä käytä laitetta, jos se on upotettu keteen tai muuhun nesteeseen, eikä sitä laitetta käänny. Irlata virtapistoke valitointimallin pistorasiasta. Jos laite on upotunnut keteen tai muuhun nesteeseen, älä käytä laitetta udestaan.
- Pidä laite pois lämmlöintäestä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai läheille avutoita.
- Varo terävät osorit. Pidä käties pois liikkuvista osista käytön, puhdistuksen ja huollon alkana. Laite sopii vain köyhtöäsi.
- Älä kosketa puhallimien siipäillä