



Klik Binnendeurozetten Curve

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing:
Binnendeuren

Montagegereedschap (advies):

Schroevendraaier, (accu)boor- of schroefmachine, boortje Ø 5 mm, potlood of priem.

Aanbevolen patentbouten en bussen: M4 x 38 mm, M4 x 22 mm

Montagehandleiding

Vorbereidingen

Monteer het juiste type slot in de deur en boor de gaten voor de krukken en eventueel voor de profielcilinder, klaviersleutel of toilet/badkamerslotstift.

1^A Klik Binnendeurozetten (kruk)

Plaats de montageplaat (1) op de deur en steek het krukdeel (4) met stift door de montageplaat in het slot (figuur **A**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.

1^B Klik Binnendeurozetten (voor profielcilinderslot)

Plaats de montageplaat (1) over de profielcilinder op de deur (figuur **B**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur.







1^C Klik Binnendeurozetten (voor klavierslot)

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur **C**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur. Controleer de juiste positie door de klaviersleutel in het slot te steken.

1^{D+E} Klik Binnendeurozetten (voor toilet/badkamerslot)

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur **D** en **E**). Plaats de stift in het slot schuif de indicator (3) op de stift.

- 2 Prik de boorgaten aan.
- 3 Doorboor van beide zijden de deur (Ø 5).
- 3 Monteer de montageplaat met patentbouten en bussen: M4 x 38 mm en M4 x 22 mm.
- 4 Klik de rozetten (2) aan beide zijden op de montageplaten. (Bij het toilet/badkamerslot dient de bedieningsknop aan de binnenzijde te zitten.)
- 6 Monteer eventueel de krukken.



Toilet binnenzijde

Toilet buitenzijde