



**Krukje**

Voor een extra stevige grip  
om de Easy Fit F-connector  
krachtig op de kabel te duwen



**Coaxstripper**

Strip coaxkabels op de juiste  
lengte voor de Easy Fit F- en  
IEC-connectoren



**De 'Grip'**

Voor een stevige grip op de kabel  
als hulp bij aanzetten van de  
Easy Fit-connector

# Gebruiksaanwijzing gereedschap



**Krukje**

Voor een extra stevige grip om de Easy Fit F-connector krachtig op de kabel te duwen



**Coaxstripper**

Strip coaxkabels op de juiste lengte voor de Easy Fit F- en IEC-connectoren



**De 'Grip'**

Voor een stevige grip op de kabel als hulp bij aanzetten van de Easy Fit F-connector

### Gebruik van het krukje

1. Snijd de coaxkabel volgens instructies aan
2. Druk de F-male connector stevig op de kabel
3. Draai het krukje op de F-male connector en druk de F-male connector verder op de kabel.
4. Druk de F-male connector door totdat het witte vulsel van de kabel (het z.g. diëlectricum) de achterzijde van de F-male moer raakt



### Gebruik van de coaxstripper

1. Knip de coaxkabel recht af
2. Open de coaxstripper en leg de coaxkabel in de stripper (laat eventueel een stukje coaxkabel uitsteken om een langere blanke binnenkern te krijgen)
3. Sluit de coaxstripper en draai de stripper ongeveer 6 keer rond
4. Open de coaxstripper, haal de kabel eruit
5. Haal het doorgesneden stukje coaxkabel van kabel (de kern van de kabel is nu vrij)
6. Haal de doorgesneden buitenmantel van de kabel (u kijkt nu tegen het vlechtwerk en/of folie van kabel aan) en sla het vlechtwerk terug



### Gebruik van de 'Grip'

1. Leg de coaxkabel in de smalle of brede gleuf van de 'Grip' (kies de sleuf waarin de kabel het beste in klemt)
2. Sluit de 'Grip' om de coaxkabel en druk die stevig aan voor een stevige grip op de kabel als hulp bij het aanzetten van de F-male connector

