

Veiligheidsinstructies

1. Installeer de apparatuur niet in een omgeving met een hoge temperatuur of een hoge luchtvochtigheid.
2. Plaats de apparatuur niet in de nabijheid van televisies, de signalen van televisies en de intercom kunnen elkaar storen.
3. Raak de apparatuur niet met natte handen aan.
4. Vermijd gooien, het laten vallen of het op andere wijze beschadigen van de apparaten.
5. Maak de apparatuur schoon met een zachte doek. Gebruik geen poetsmiddel, verdunner of bijtende middelen.
6. Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht.
7. Gebruik het product in een situatie waar er geen storing is.
8. Wanneer een auto of motor passeert kan het beeld wazig worden of wegvallen door storing van radiogolven.

Let op:

1. Om schade te voorkomen moeten de apparaten volgens de instructies aan de muur of vloer bevestigd worden.
2. Plaats de netstroomadapter op een bereikbare locatie zodat u deze kunt ontkoppelen wanneer dat noodzakelijk is.


Symbolen:

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GARANTIE
Bezoek www.elro.eu



Gebruiksaanwijzing NL

DV424W



VIDEO INTERCOM SYSTEEM

Home is not a place, it's a feeling



Bedraad Video Deur Intercom Systeem

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe ELRO Video Intercom Systeem, met IR nachtwoergave, een bedrade outdoor unit met een verborgen camera in volmetalen behuizing en een verstelbare bevestigingsbeugel, met een 4,3" (11cm) indoor monitor van geborsteld aluminium met 16 verschillende beltonen en aanpasbaar volume.

We willen dat u uw ELRO product kunt gebruiken zonder een uitgebreide instructie te lezen, daarom helpt deze handleiding u te beginnen, de indoor monitor en de outdoor unit samen te laten werken en wijst deze handleiding u op de belangrijkste functies.

Als u meer informatie nodig heeft dan kunt u kijken op www.elro.eu voor een service hotline en meer details.

Productbeschrijving en kenmerken

Deze ELRO RF Audio Intercom geeft u een comfortabeler en veiliger gevoel wanneer u bezoekers bij u thuis ontvangt. De set heeft een outdoor unit van zwaar geborsteld metaal en een beschermende verstelbare beugel waarmee u het apparaat met een hoek kunt bevestigen om het gezichtsveld van de camera aan te passen.

De 700 TVL camera met 46° kijkhoek heeft 6 IR LED's voor nachtwoergave in het donker tot ten minste 1 meter voor de camera.

Specificaties

Buiten unit


Cameraresolutie	: 700 TVL
Kijkhoek camera	: 46°, links/rechts positie via beugel
Voeding	: Via de indoor monitor
Maximale temperaturen	: -15°C - +50°C
Nachtwoergave	: 6 x IR LEDs, 1 meter
Afmetingen	: 130 x 51 x 47 mm

Monitor

Schermafmeting	: 4,3" (11 cm)
Resolutie	: 480 x 272
Voeding (output)	: DC 12V, 1100 mA
Stroomverbruik	: 1,5 W (standby) – max. 5 W
Adapter Input Voltage	: AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
Kabellengte	: Max.30 m; 4 x 0,5 mm
Afmetingen	: 136 x 143 x 19 mm
Aantal beltonen	: 16


Funcies van de Indoor Monitor

Wanneer een bezoeker aanbelt zal de gekozen beltoon afspelen op de monitor en zal het beeld automatisch verschijnen. U kunt praten met de bezoeker door kort op de TALK knop van de monitor te drukken. Door de DOOR UNLOCK of de GATE UNLOCK knop in te drukken kunt u respectievelijk uw deur of uw poort ontgrendelen. Als u het beeld van de camera wilt bekijken zonder dat er is aangebeld dan kunt u op de LIVE VIEW knop drukken om live beeld te zien gedurende ongeveer 40 seconden. Met de knoppen op de zijkant van de monitor kunt u uw beltoon kiezen, het volume aanpassen en de helderheid en kleurenintensiteit van het scherm wijzigen.



Een Deurslot Toevoegen

Met deze intercom kunt u een elektrische deur en/of poortopener bedienen. Een deuropener en een poortopener moeten altijd op de binnenmonitor worden aangesloten. Sluit een elektrische deuropener aan met 2 x 1,0 mm² kabel.




Let op:

Controleer zorgvuldig wie u toestemming geeft uw woning te betreden. Wees u bewust van de risico's hiervan.

De 4,3" (11 cm) indoor monitor heeft een voorkant van geborsteld aluminium en heeft 16 beltonen waar u uit kunt kiezen. U kunt tevens het volume aanpassen en de helderheid en kleurenintensiteit wijzigen.

Wanneer iemand aanbelt bij de outdoor unit zal de monitor een beltoon afspelen en het beeld van de camera tonen. U kunt vervolgens observeren, antwoorden en/of de deur of poort openen. De deur opener kan verbonden worden aan zowel de indoor monitor als de outdoor unit.


Naast de bevestigingsmaterialen (bevestigingsbeugel, deuvels en schroeven) en handleiding, bevat de set de volgende onderdelen:



Uw Video Intercom Installeren


A: De outdoor unit bevestigen

1. Neem de verstelbare bevestigingsbeugel en gebruik deze om de boorgaten op uw muur te markeren en bevestig dan de regenkap. Zorg ervoor dat u de achterkant bereiken kunt met de 4-draadse verbindingskabel (en eventueel ook de kabel van het deurslot) om de outdoor unit te kunnen verbinden met de indoor monitor. We raden een montagehoogte aan van tussen de 1,35 en 1,70 meter. Probeer zoveel mogelijk directe regen en zonlicht te vermijden.
2. Steek de 4-draadse kabel door het gat in de beugel en verbind de kabel volgens het bedradingsdiagram in de afdeling "Een deurslot toevoegen". Als u bestaande bedrading wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u tenminste 4 x 0,5 mm kabels heeft en dat de kabel niet langer dan 30 meter is.
 - 1 Audio (bruin)
 - 2 Aarde (groen)
 - 3 Video (zwart)
 - 4 Stroom (blauw)
3. Raadpleeg bedradingsdiagram in de afdeling "Een deurslot toevoegen".
4. Bevestig de beugel stevig aan de muur en haal de siliconen doppen uit de outdoor unit, bevestig de outdoor unit vervolgens met twee schroeven en plaats de siliconen doppen terug.



B: De indoor monitor bevestigen

5. Gebruik de bevestigingsbeugel om de boorgaten op uw binnenmuur te markeren en bevestig deze aan de muur op zo'n manier dat de 4-draadse kabel en de stroomkabel (plus eventueel een extra kabel voor een deur of poort ontgrendelen) door de achterkant kunnen.



6. Verbind de 4-draadse kabel met de schroefaansluitingen 1-4:
 - 1 Audio (bruin)
 - 2 Aarde (groen)
 - 3 Video (zwart)
 - 4 Stroom (blauw)Zorg ervoor dat de kabels aan beide kanten in dezelfde volgorde zitten. (Kijk in het bedradingsdiagram in de afdeling "Een deurslot toevoegen" voor meer details)
7. Bevestig tenslotte de stroomkabel en hang de monitor in de beugel. Uw intercom is nu klaar voor gebruik. Als u bestaande bedrading wilt gebruiken, zorg ervoor dat u tenminste 4 x 0,5 mm² kabels heeft en dat deze niet langer dan 30 meter zijn.