

**STROOIWAGEN (ROTTEREND) 15 L  
KRTGR9003**

**1 ONDERDELENLIJST (FIG. A)**

**2 MONTAGE (FIG. B, FIG. C, FIG. D & FIG. E)**

- Fig. 1. Monteer de verschillende buizen tot een handvat met de bijgeleverde schroeven. Het krukgedeelte moet naar onder wijzen.
- Fig. 2. Bevestig de gebogen stukken aan de onderkant van het reservoir met 4 schroeven.
- Fig. 3. Steek het gemonteerde strooigedeelte en de aandrijving samen in de daarvoor voorziene uitsparing en bevestig ze (+ Fig. E). Stop de as van de strooischijf langs de onderkant in het reservoir en monteer het kabelsysteem op de bovenkant van het strooischijsysteem.
- Fig. 4. Steek de aandrijfas in de aandrijving en in de gaten aan het uiteinde van de 2 gebogen stukken.
- Fig. 5. Duw de lagers (2) langs twee kanten in de krukopeningen (met de sluitingen naar de buitenkant) en stop de splitpennen op de aandrijfas (binnenkant van de krukken) (+ Fig. C).
- Fig. 6. De wielen op de aandrijfas monteren: plaats eerst een tussenring, dan het wiel en dan nog een andere tussenring vóór de afsluitende splitpen wordt aangebracht.
- Fig. 7. Bevestig de wielkappen.
- Fig. 8. De korte beugel moet doorheen de daarvoor voorziene beugelhouders van de lange beugel lopen. De lange beugel kan vastgezet worden m.b.v. de voorgeboorde gaten aan de tank en de korte beugel kan aan de krukken worden vastgemaakt (+ Fig. D).
- Fig. 9. Schroef de regelkabel in de daarvoor voorziene opening. Om de regelschroef in te stellen: zet de draaiknop op de hoogste stand, trek aan de trekker en controleer of de opening van de strooischijf op haar breedte staat. Indien niet: draai de regelschroef op de strooischijf naar links en controleer opnieuw door de trekker op de bovenste handgreep te bedienen.

**3 BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Voor een optimaal resultaat: regel de strooibreedte voor je begint.

1. Controleer of de regelkabel stevig bevestigd is aan de regelaar.
2. Draai aan de instelling van de strooibreedte tot het juiste nummer in het venster verschijnt.
3. Begin te stappen, druk dan de trekker in om de strooier te openen. Blijf deze ingedrukt houden tijdens het strooien. Wanneer men achterwaarts rijdt met geopende strooier, kan er teveel strooisel uitvallen.

**4 ONDERHOUD**

- Maak de strooiwagen steeds volledig leeg. Berg het overschot opnieuw op in de verpakking en sluit deze grondig af.
- Was de strooiwagen na ieder gebruik grondig met water. Het kan nodig zijn om hardnekkig vuil te verwijderen met heet water. Laat de strooiwagen drogen.
- Berg de strooiwagen op in een droge ruimte.



**Nota: Dit toestel moet niet gesmeerd worden.**

**5 BENODIGDE HOEVEELHEID**

zaadsoort	grootte zaad	Benodigde hoeveelheid (kg) voor 100 m <sup>2</sup> overeenkomstig ingestelde strooiopening					strooibreedte (m)
		POSITIE 1	POSITIE 2	POSITIE 3	POSITIE 4	POSITIE 5	
gras	klein	0,05	0,40	0,40	0,60	0,80	1,40
	gemiddeld	0,06	0,50	0,50	0,65	0,80	1,40
meststof	poeder en korrels	0,80	2,20	3,33	6,70	11,10	1,50
	korrels	0,30	1,00	1,30	1,65	2,00	2,50